Alternators, Starters & Parts

BUDOWA I DIAGNOSTYKA ALTERNATORA



OBJAWY

Przy włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka ładowania

PRZYCZYNA

- przepalona żarówka
- luźne przewody
- uszkodzony regulator

NAPRAWA

- wymień żarówkę kontrolki ładowania
- popraw mocowanie
- zregeneruj/wymień alternator

OBJAWY

Brak ładowania

PRZYCZYNA

- uszkodzony akumulator lub przewody
- uszkodzony alternator

NAPRAWA

- sprawdź akumulator i przewody - w razie konieczności wymień
- sprawdź napięcie
- zregeneruj/wymień alternator

OBJAWY

Ciągłe przeładowywanie akumulatora

PRZYCZYNA

- uszkodzony akumulator
- uszkodzony regulator

NAPRAWA

- wymień akumulator
- zregeneruj/wymień alternator

OBJAWY

Przerywanie ładowania akumulatora

PRZYCZYNA

- luźny pasek klinowy
- problem z zaciskami akumulatora
- uszkodzony mostek prostowniczy
- uszkodzone uzwojenie
- uszkodzony regulator

NAPRAWA

- popraw napięcie paska lub go wymień
- sprawdź zaciski
- zregeneruj/wymień alternator

OBJAWY

Nadmierny hałas

PRZYCZYNA

- luźny/zużyty pasek klinowy
- zużyte łożyska

NAPRAWA

- popraw napięcie paska lub go wymień
- zregeneruj/wymień alternator

BUDOWA I DIAGNOSTYKA ROZRUSZNIKA

OBJAWY

Rozrusznik nie kręci wałem korbowym silnika

PRZYCZYNA

- niski poziom naładowania akumulatora
- uszkodzony/spalony bezpiecznik
- awaria styków elektromagnetycznego włącznika
- usterka motoru rozrusznika
- problem mechaniczny silnika

NAPRAWA

- sprawdź poziom naładowania akumulatora
- wymień bezpiecznik
- wymień przekaźnik elektromagnetyczny
- regeneruj/wymień rozrusznik
- sprawdź silnik

OBJAWY

Rozrusznik obraca wał korbowy silnika zbyt wolno

PRZYCZYNA

- niski poziom naładowania akumulatora
- luźne/skorodowane przewody
- słaby kontakt styków włącznika elektromagnetycznego
- usterka motoru rozrusznika (zużycie szczotek)

NAPRAWA

- sprawdź poziom naładowania akumulatora
- sprawdź stan przewodów /wymień
- wymień przekaźnik elektromagnetyczny
- zregeneruj/wymień rozrusznik

OBJAWY

Rozrusznik się obraca, ale nie obraca wałem korbowym silnika

PRZYCZYNA

- uszkodzony/zużyty zębnik rozrusznika lub wieniec koła zamachowego
- uszkodzone sprzęgło (Bendiks) rozrusznika

NAPRAWA

- sprawdź stan zębnika
- zregeneruj/wymień rozrusznik

OBJAWY

Rozrusznik nie przestaje się obracać

PRZYCZYNA

- uszkodzony/zużyty zębnik rozrusznika lub wieniec koła zamachowego
- uszkodzony wyłącznik elektromagnetyczny
- uszkodzona stacyjka

NAPRAWA

- sprawdź stan zębnika
- wymień/zregeneruj rozrusznik
- sprawdź stan stacyjki

OBJAWY

Nadmierny hałas z rozrusznika

PRZYCZYNA

- nadmierne zużycie tulei
- zużycie końcówki zębnika /wieńca koła zębatego

NAPRAWA

- sprawdź stan rozrusznika
- wymień/zregeneruj rozrusznik



AS-PL Copyright, All rights reserved.

as-catalog.com